

INSTRUCCIONES DE USO Y DISFRUTE DEL ALTAVOZ REPRODUCTOR MUSIC MAN



* PARA REPRODUCIR DESDE UN EQUIPO EXTERNO A TRAVÉS DEL MICRO USB DEBE EXTRAERSE LA TAJETA MICRO SD