Paseo de las delicias, 20, planta 3ª 28045 Madrid
comunicacion@semaf.org

05-10-2020 recomendación 2020-2

SEÑALES DE SALIDA INTERIOR

Recientemente se han producido una serie de rebases de señales de salida en los que existe una coincidencia que debemos tener en consideración; previamente se **había pasado por una señal de salida interior**.

En el itinerario de salida **podemos encontrar una o varias señales de salida interior** y finalmente, la señal de salida. Las señales de salida interior **regulan los movimientos interiores de trenes y maniobras**, están **situadas en el interior de la estación y protegen agujas de salida**.

Hay que tener muy presente que **la distancia entre ellas suele ser corta** por lo que, si ordenan una reducción de velocidad, la **aproximación a la siguiente debe realizarse a velocidad reducida** para poder detenernos ante la siguiente sin problemas. El **conocimiento de la infraestructura de la estación es esencial para saber que la vía** por la que circulamos, o estamos estacionados, **tiene varias señales de salida**.

Además, **algunas distracciones** producidas por atender a las **indicaciones del personal de circulación** en el estacionamiento o **efectuar el relevo sin terminar de estacionar** el tren han provocado, **con las prisas, el rebase de la señal de salida**.

RECOMENDACIONES

- Identifica que la vía en la que te encuentras tiene señal de salida interior.
- Cuando la señal de salida interior ordene Anuncio de parada, Anuncio de parada inmediata o Rebase Autorizado, circula a velocidad reducida para detenerte ante la señal siguiente.
- Si ordena Rebase Autorizado, confirma con el responsable de circulación la maniobra a realizar.
- Cuando el personal de circulación te ordene acercarte a la señal de salida, no te dejes distraer por sus indicaciones, presta atención a la señal y acércate a velocidad reducida para garantizar la detención del tren ante ella.
- Si vamos a realizar el relevo, estaciona el tren y confirma con el compañero cómo se encontraba la señal anterior.

PRESTA MUCHA ATENCIÓN A LA SEÑAL DE SALIDA INTERIOR

ÁREA TÉCNICA SEMAF